

EA725LB-25(デジタルインディケータ)取扱説明書

(アメリカ)

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

特長

測定子の微細な動きをダイヤル面に拡大して読み、また連続測定が可能である点広く利用されています。

仕様

- ・ 最小目盛・・・0.0005インチ / 0.01mm
- ・ ボタン電池
- ・ ゼロ調整付
- ・ 誤差・・・±0.001インチ・±0.03mm
- ・ 測定範囲・・・0～1インチ / 0～25mm (切換式)

使用方法

- ・ ON / OFFボタン
1回ボタンを押すと表示が出てきます。
2回目押すとスイッチが切れます。
- ・ 自動オフ
1時間作動がない場合は表示が消えて電源が切れます。軸のどんな動きにでも、すぐ反応して表示します。
- ・ ±ボタン
ボタンを1回押すと表示は軸を入れた正圧読み込みから負圧読み込みに、またはその逆に変わります。
- ・ インチ / ミリボタン
押すとインチ表示からミリ表示に、またはその逆に変わります。
- ・ 0ボタン
押すと、全て0になります。
- ・ エラーメッセージ
軸の動きが速すぎたら“Err 04”の表示が出ます。その時は0ボタンを押して下さい。
- ・ 電池の交換
表示がかすんできたら電池を交換して下さい。インジケータの横にあるバッテリーケースを外して簡単にできます。
- ・ テストモード
正常でない表示が出た時は0ボタンを表示文字が全て出るまで何度も押し、0ボタン以外のどれかボタンを押して標準作動に戻して下さい。製作中に熟練した技師が電気機器の査定をする為のテストモードです。



株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3 - 8 - 14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929