EA758AB-1　　LEDフラッシュライト[カモ]

◆特　長
- 3W　白色LED球搭載
- プッシュボタンスイッチ採用。間欠点灯操作が可能。
- 照射焦点調整機能付
- テールキャップ内にクリプトン球付属。

◆仕　様
- 光　源…LED球　1灯、クリプトン球と互換性有。(替球付属)
- 明 る さ…22,000ｷｬﾝﾄﾞﾙﾊﾟﾜｰ
- 電　源…単1電池　3本(別売)
- 連続点灯時間…9～10時間
- アルミボディ
- サ イ ズ…φ約39 X 315㎜
- 重　量…約445g (本体のみ)
- 防滴仕様

◆使用方法
- ヘッド部の下にあるスイッチを深く押すと点灯します。
- スイッチを軽く押すと間欠点灯します。
- ヘッド部を回すことにより照射焦点調整ができます。
- 反時計方向に回し過ぎるとヘッド部が外れますので注意して下さい。

◆電池の交換
- テールキャップを外し、バネを取り、電池を外します。
- 電池の方向を確認し正しく挿入します。
- 電池交換時、全ての電池を新しいものに交換してください。
- 新旧の電池、異なるﾒｰｶｰの電池は混用しないでください。

○使用上の注意
- 電池の液が目に入った時は、失明や障害を受ける可能性がある為、すぐに水で洗い流し、医師の治療を受けてください。
- 使い切った電池は必ず器具から取り出してください。　ガスが出て破裂することがあります。
- 光を直接目に当てないでください。目を傷める原因となりることがあります。
- 本来の機能を発揮する為には、必ずアルカリ電池をご使用ください。
- 電池の仕様指示に従ってください。
- 電池の電極の方向は正しく入れてください。
- 使用後は必ず消灯してください。
- 定期的に点検してください。(点灯・液漏れなど)
- 長期間使用しない時は、電池を取り出して保管して下さい。
- 極端な低温・高温、及び湿気や埃の多いところ、また直射日光に当たるところ(窓辺・車内など)でのご使用、保管は避けてください。本体の変形・変色・電子回路の故障の原因となります。
- お手入れは柔らかい乾いた布をご使用ください。
  汚れのひどい場合は、中性洗剤を付けた布を固く絞ってお拭きください。
  シンナー・ベンジンなど揮発性溶剤は使用しないでください。