

## EA613AD - 100

(トラックレンヂ用サポータースタンド)

鉄製

ホイールナットの脱着時にご使用ください。  
支点が支えられるので両手でレンヂが使えます。

高さ調整範囲 370～570mm

重量 2.5kg

最大荷重 約135kg以下

(使用方法)

1. ラグナットにレンヂを仕掛けます。
2. レンヂの高さまでサポートを上げて、クレドルでレンヂを支えます。  
(サポートバーのワッシャーがサポートのストッパーになります。)
3. レンヂを地面と平行になるようにしてください。
4. レンヂを一方へ回してラグナットを回します。
5. 全てのラグナットを締める(外す)まで同じ手順を繰り返してください。

